

Schubladen reparieren: Schienen, Boden & Griffe instand setzen

Alle Schritte kompakt zusammengefasst – zum Ausdrucken
und Mitnehmen.

WEBSEITE
easy-co.de

AUTOR
Michelle Möhring

STAND
27.02.2026

6 Schritte · 5 Tipps · 5 FAQs

Anleitung

Folge den Schritten der Reihe nach für das beste Ergebnis.

1

1. Problem erkennen und Schublade ausbauen

- 1 Leere die Schublade komplett aus. Nimm alle Inhalte heraus.
- 2 Öffne die Schublade ganz und ziehe sie vorsichtig aus der Führung. Achte auf eventuelle Rastpunkte oder Hebel, die du drücken musst.
- 3 Begutachte die Schublade und den Schrankkorpus genau. Wo sitzt der Schaden? Ist es die Schiene, der Boden, der Griff oder klemmt nur etwas?
- 4 Entferne groben Schmutz und Staub von allen Teilen, um die Ursache besser zu erkennen.

2

2. Schubladenschienen prüfen und wechseln

- 1 Identifiziere den Typ deiner Schienen (Rollenführung, Teleskopschiene). Prüfe, ob sie verbogen, gebrochen oder stark abgenutzt sind.
- 2 Schraube die alten, defekten Schienen vorsichtig ab. Merke dir oder fotografiere die genaue Position und Ausrichtung.
- 3 Reinige die Montageflächen gründlich. Halte die neuen Schienen an die Stelle der alten und zeichne die Bohrpunkte exakt an.
- 4 Bohre bei Bedarf neue Löcher vor und befestige die neuen Schienen fest mit passenden Schrauben am Schubladenkasten und am Schrankkorpus.

3

3. Schubladenboden reparieren oder ersetzen

- 1 Nimm den Schubladenboden heraus. Er ist entweder in Nuten eingefalzt, genagelt oder geleimt.
- 2 Ist der Boden nur locker, aber intakt? Dann leime ihn neu ein und fixiere ihn zusätzlich mit kleinen Nägeln oder Schrauben von unten.
- 3 Ist der Boden durchgebrochen oder stark beschädigt? Miss die genauen Maße ab und besorge eine neue Platte aus Sperrholz oder dünnem MDF.
- 4 Setze den neuen Boden ein. Achte darauf, dass er plan aufliegt und stabil befestigt ist. Bei eingefalzten Böden kann etwas Holzleim in der Nut für mehr Halt sorgen.

4

4. Schubladengriff befestigen oder ersetzen

- 1 Ist der Griff nur locker? Ziehe die Befestigungsschrauben von innen nach. Achte darauf, sie nicht zu überdrehen.
- 2 Sind die Schraubenlöcher ausgerissen und die Schrauben finden keinen Halt mehr? Fülle die Löcher mit Holzkitt oder kleinen Holzdübeln und etwas Leim. Nach dem Trocknen kannst du neu bohren und den Griff wieder festschrauben.
- 3 Möchtest du einen neuen Griff montieren? Miss den Lochabstand des neuen Griffs. Wenn er nicht passt, fülle die alten Löcher wie beschrieben und bohre neue an der richtigen Stelle.
- 4 Setze den neuen Griff an und schraube ihn von innen fest. Achte auf eine gerade Ausrichtung.

5. Klemmende Schubladen gangbar machen

- 1 Identifiziere die genaue Stelle, an der die Schublade klemmt. Oft sind es Reibungspunkte an den Seiten oder der Unterkante.
- 2 Bei Holzschubladen, die auf Holzleisten laufen: Hoble oder schleife die Reibungsstellen vorsichtig ab. Trage anschließend Kerzenwachs oder Paraffin auf die Kontaktflächen auf, um die Gleitfähigkeit zu verbessern.
- 3 Bei Schienen: Reinige die Schienen gründlich von Schmutz und Staub. Sprühe etwas Silikonspray oder ein spezielles Gleitmittel auf die Laufrollen oder Kugeln.
- 4 Prüfe, ob der Schrank selbst gerade steht. Eine Wasserwaage hilft dir dabei. Unter Umständen musst du den Schrank mit Unterlegplättchen ausrichten.

6. Letzte Kontrolle und Montage

- 1 Überprüfe, ob alle Schrauben an Schienen, Griff und Boden fest angezogen sind.
- 2 Setze die reparierte Schublade vorsichtig wieder in den Schrank ein. Achte darauf, dass sie sauber in die Führungen gleitet.
- 3 Öffne und schließe die Schublade mehrmals. Sie sollte leichtgängig sein und nicht mehr klemmen oder wackeln.
- 4 Belaste die Schublade testweise mit einigen Gegenständen, um die Stabilität zu prüfen.

? Material & Werkzeug

? Materialien

- ? Neue Schubladenschienen (passend zum Typ und Länge)
- ? Holzleim
- ? Holzschrauben (verschiedene Größen, passend zu Schienen und Griff)
- ? Holzdübel (klein) oder Holzkitt/Reparaturmasse
- ? Neuer Schubladenboden (Sperrholz, MDF) bei Bedarf
- ? Kerzenwachs oder Paraffin (für Holzgleitschienen)
- ? Silikonspray oder Gleitspray (für Metallschienen)
- ? Eventuell neue Schubladengriffe

? Werkzeuge

- ? Akkuschrauber mit passenden Bits oder Schraubendreher-Set
- ? Zollstock oder Maßband
- ? Bleistift
- ? Cutter oder kleines Stecheisen (für Holzreparaturen)
- ? Schleifpapier (fein)
- ? Hobel (falls Holz klemmt)
- ? Hammer (für Nägel oder Dübel)
- ? Wasserwaage
- ? Bohrmaschine mit Holzbohrern (falls neue Löcher nötig sind)

? Profi-Tipps

Tipp 1: Wechsle Schubladenschienen immer paarweise, auch wenn nur eine kaputt aussieht. Die andere hat oft ähnlichen Verschleiß und du sparst dir doppelte Arbeit.

Tipp 2: Wenn der Schubladenboden sehr dünn ist oder oft schwer beladen wird, verstärke ihn von unten mit zwei bis drei kleinen Holzleisten, die du quer zum Boden leimst und schraubst. Das gibt enorme Stabilität.

Tipp 3: Für ausgeleierte Schraubenlöcher am Griff: Stecke kleine Holzdübel mit etwas Holzleim in die Löcher. Lass es trocknen, schneide es bündig ab und bohre dann ein neues, exaktes Loch. Das hält besser als jede Reparaturmasse.

Tipp 4: Manchmal klemmt eine Schublade, weil der ganze Schrank schief steht. Stell eine Wasserwaage auf den Schrank. Wenn er nicht im Lot ist, können kleine Filzgleiter oder Unterlegplättchen unter den Füßen Wunder wirken.

Tipp 5: Bevor du neue Schienen montierst oder eine klemmende Schublade wieder einsetzt, reinige die Laufwege im Schrank und an der Schublade peinlich genau von Staub, Schmutz und alten Fettresten. Sauberkeit ist die halbe Miete für Leichtgängigkeit.

? Häufige Fragen

? Meine Schublade fällt beim Öffnen immer raus. Was tun?

Prüfe die Auszugsstopps an den Schienen. Oft sind die Plastikstopper abgenutzt oder nicht mehr richtig eingerastet. Bei manchen Teleskopschienen fehlen kleine Plastiknasen, die den Auszug begrenzen.

? Kann ich jede Schublade mit modernen Teleskopschienen nachrüsten?

Meistens ja. Du brauchst aber genügend Platz an den Seiten der Schublade (oft 12,5 mm pro Seite für die Schiene) und die Länge der neuen Schienen muss zur Tiefe deiner Schublade passen.

? Der Schubladenboden ist nur leicht durchgebogen, nicht ganz kaputt. Wie repariere ich das?

Du kannst von unten zusätzliche Querleisten anschrauben oder -leimen, um den Boden wieder gerade zu drücken und zu stabilisieren. Das verteilt die Last besser.

? Meine Holzschublade klemmt nur bei feuchtem Wetter. Warum?

Holz arbeitet. Bei höherer Luftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf und quillt leicht. Du musst die Reibungsstellen etwas abhobeln oder abschleifen und anschließend mit Wachs oder Paraffin behandeln, um die Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren.

? Ich finde keine passenden Griffe mit dem alten Lochabstand. Was jetzt?

Entweder du suchst Griffe, die eine größere Grundplatte haben und somit die alten Löcher verdecken, oder du füllst die alten Löcher wie im Tipp beschrieben mit Holzdübeln und bohrst neue, passend zu deinem Wunschgriff.

Den vollständigen Artikel mit Bildern findest du auf:

<https://easy-co.de/schubladen-reparieren/>